


取扱説明書

分離形電磁式水道メーター


形式: FMB3 (ウェハタイプ検出器)

FMB4 (フランジタイプ検出器)

FMC2 (変換器)



FMB3 (検出器)



FMC2(変換器)

はじめに

このたびは富士の分離形電磁式水道メーター (形式: FMB3/4, FMC2) をお買い上げいただきまして, まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みいただき,十分に理解した上で分離形電磁式水道メーターの取付け,運転,保守をしてください。取扱いを誤ると事故や傷害を発生させる恐れがあります。

この分離形電磁式水道メーターの仕様は,製品改良のため予告なく変更することがあります。

無断でこの分離形電磁式水道メーターを改造しないでください。無断で改造したことにより生じた事故については、一切責任を負いません。改造した物は、水道メーターとして使用する事はできません。

この取扱説明書は,実際に分離形電磁式水道メーターをお使いになる方が保管してください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

この取扱説明書は,必ず最終需要家まで渡るように配慮してください。

もし,本取扱説明書を紛失した場合,担当の当社営業所にご請求ください(有料)。

お願い

- ・本書の内容の一部,または全部を無断で転載することは禁止されています。
- ・本書の内容に関しましては,将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の中で分かりにくい箇所,記述の誤り,記載もれなどお気づきの点がございましたら,巻末のマニュアルコメント用紙にご記入のうえ,担当営業員にお渡しください。

©富士電機システムズ株式会社 1999

発 行 1999-10 改 訂 2003-01

- i -

安全上のご注意

ご使用の前に,この『安全上のご注意』をよくお読みの上,正しくご使用ください。

ここに示した注意事項は,安全に関する重大な内容を記載していますので,必ず守ってください。安全注意事項のランクを「危険」、「注意」と区分してあります。

警告表示・図記号	意味
① 危険	取扱いを誤った場合に,危険な状況が起こりえて,死亡または重傷を受け る可能性が想定される場合。
<u> </u>	扱いを誤った場合に,危険な状況が起りえて,中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物質損害のみの発生が想定される場合。

取付けおよび配管上の注意 本製品は、防爆仕様ではありません。爆発性ガスの雰囲気では使用しないでください。爆発、火災など重大な事故の原因になります。 本製品を「取扱説明書」に記載の条件に合った場所に設置してください。設置条件を超えた場所での使用は、感電、火災、誤動作の原因になります。 取付けは「取扱説明書」に記載の通りに確実に行ってください。不確実な取付けは、落下、故障、誤動作の原因になります。 取付工事の際、製品内部に電線くずなどの異物を入れないでください。火災、故障、誤動作の原因になります。 「取扱説明書」に記載されてある「取付け上の注意」は、必ず守ってください。注意を怠ると故障、誤動作の原因になります。 取付けには液体パッキンを使用しないでください。正常な測定ができなくなる場合があります。

配線上の注意



湿気の侵入による出力障害や結露,冠水による故障を防止するため,配線口の処理は「取扱説明書」の「II.2.4 配線口の処理」の項に従ってください。

配線工事を行うときは,必ず元の電源を落としてから行ってください。 感電の恐れがあります。

絶縁確保と,結露障害を防止するため,雨天時に屋外でケーブルの接続 を行わないでください。故障,誤動作の原因になります。

定格にあった電源を接続してください。定格と異なる電源を接続すると 火災の原因になります。

必ず指定の接地工事を行ってください。接地をしない場合,感電,誤動 作の原因になります。

誤動作の原因になりますので,アナログ出力信号用ケーブルは,ノイズの影響を避けるため,できる限り他の強電ラインから離してください。 誤動作の原因となりますので,出力信号ケーブルおよび電源ケーブルは,必ず別々にコンジット配線してください。

運転および停止の注意



運転中は,下記の ~ を守ってください。故障や誤動作の原因になります。

電源を入れたまま、配管内を空状態にしないでください。

配管内を負圧状態にしないでください。

温度差の激しい流体を,急に流さないでください。

長期間停止する場合は,下記の , を守ってください。

水道メーターを一旦、配管から取外して測定管内面を清水で洗浄した後、乾燥した状態にしておいてください。洗浄を怠ると液体中の不 純物が電極や測定管内面に付着して、除去困難になり、再運転時に支 障をきたすことが考えられます。

電源は"OFF"状態としてください。ただし、電解コンデンサ劣化防止のため、24時間以上の通電を年1回以上、行ってください。

保守・点検上の注意



常に良好な計測を行うために,日常点検は必ず行ってください。 流体中に異物を混入しないでください。誤動作の原因になります。

付着性流体を計測する場合は,定期的に測定管内部を洗浄してください (洗浄方法は「取扱説明書」の「V.2.2測定管内面の付着物除去」の項を 参照してください)。

電源・出力端子とケース間の絶縁抵抗を測定する場合には「取扱説明書」に記載してある「V.3.絶縁抵抗測定と耐電圧試験方法」に従ってください。ヒューズが溶断した場合は原因を調べ,取り除いた後,予備のヒューズと交換してください。もし,使用済であれば「取扱説明書」で指定したヒューズ(お客様でご用意ください)と交換してください。指定のヒューズ以外を使用したり,短絡させると感電や火災の原因になります。ヒューズの交換方法は「取扱説明書」の「V.4.ヒューズの交換方法」の項に従ってください。

設置場所の注意事項

日常点検,配線作業などのできるスペースのある場所

振動, ちり, ほこり, 湿気の少ない場所

加熱炉などの幅射熱の影響を直接受けない場所

周囲が腐蝕性雰囲気でない場所

冠水のおそれがない場所か,また冠水してもすぐに排水できる場所

ノイズ障害をおよぼす電気機器(モータ,トランス,電磁誘導障害,静電誘導障害を発生させるもの) が近くにない場所

ポンプの吐出部のように流体の脈動が大きい場所は避ける

周囲温度,周囲湿度が-20~+60,95%RH以下の場所

積算計を使用する場合の注意事項

積算パルス信号について


- ・積算計などにより積算値を表示する場合,水道メータ本体と積算計に同じ"定格信号の認定番号"の表示が計量法により必要です。
- ・定格信号の認定番号は指定が無い場合「R3713」になり,当社の電子式積算計PKHなどと組合わせて使用できます。
- ・水道メータには上記認定番号のラベルを貼り付けて出荷いたします。ご使用になる積算計には,水道メータに添付するラベルを,下図を参考にして,お客様にて貼り付けてご使用ください。
- ・他の積算計と組合わせてご使用の場合は,下表の定格信号の仕様に合致する積算計を選択してください。

・定格信号(積算パルス信号)の仕様

R3:無電圧オープンコレクタ信号

3、無電圧オーププコレップ信号					
認定番号(注)	R33	R35 *3	R37	
水道メーター	許容電圧	DC30V以上	DC24V以上	DC24V 以上	
(発信仕様)	許容電流	8mA以上	1mA 以上	20mA 以上	
	ON時抵抗	1.0kΩ 以下	1.2kΩ 以下	3000以下	
	ON時残電圧	0.6V以下	2.0V以下	0.5V 以下 *2	
	駆動周波数	33Hz 以下	340Hz 以下		
	パルス幅			100ms以上	
積算計	印加駆動電圧	DC30V以下	DC24V 以下	DC24V 以下	
(受信仕様)	印加電流	8mA以下	1mA 以下	DC20mA 以下	
	許容配線抵抗 *1	1.0kΩ 以上	1.2kΩ 以上	3000以上	
	ON判定電圧	·		0.5V 以上	
	入力周波数	33Hz 以上	340Hz 以上		
	入力パルス幅			100ms 以下	
積算計の選定	列		MC7(富士電機) AC-281(旭計器) AC-981(旭計器)	PKH(富士電機) MC7(富士電機) AC-281(旭計器) AC-981(旭計器)	

・積算計への「定格信 号のラベル」貼り付 け位置



(注)

認定番号の は積算定数の指定により変化します。

認定番号や積算定数の指定無き場合,認定番号は「R3713」が選択され,積算定数は「1m3」になります。

認定番号または積算定数を指定の場合は下表を参考にしてください。

積算定数	認定番号 部	認定番号の例	備考
1[L]	10	R3710	標準流量 8m³/h 以下に適応可
10[L]	11	R3711	標準流量 80m³/h 以下に適応可
100[L]	12	R3712	標準流量 800m³/h 以下に適応可
1[m³]	13	R3713	
10[m³]	14	R3714	標準流量 2m³/h 以上に適応可

^{*1:}ON 抵抗を含む

^{*2:}Ic = 1mA 時

^{*3:}旧形式のFMS/FMTを再検定し,積算計と組合わせてご使用の場合の定格信号の認定番号は「R3513」,積算定数は「1m³」になります。

目 次

はじめに	i	IV .パラメータ 30
安全上のご注意	ii	1. 表示部の説明30
文主工のこれ志	''	2. パラメータリスト
設置場所の注意事項	iv	(設定スイッチの説明)
積算計等を使用する場合の注意事項	V	3. パラメータの初期値一覧表 33
	•	4. パラメータの設定方法
Ⅰ.製品の概要	1	4.1 封印されるパラメータ 35
1. 概要	1	4.1.1 表示35
2. 納入品の確認	1	4.1.2 レンジ35
3. 形式と仕様の確認	1	4.1.3 ステータス入出力 36
4. 各部の名称とはたらき	5	4.1.4 システムメンテナンス 36
	_	4.2 ダンピング
Ⅱ .設置		4.2.1 ダンピング時定数の設定方法
1. 配管, 取付け		37
1.1 取付け場所の選定		4.3 表示
1.2 直管部の長さ		4.3.1 流速 , 流量表示の設定方法
1.3 取付け姿勢		
1.4 端子箱(検出器)の回転方法		4.3.2 ステータス入出力表示の設定方法
1.5 検出器の取付け		40
1.5.1 ウエハタイプの取付け		4.3.3 LCD2行目無表示の設定方法
1.5.2 フランジタイプの取付け		41
2.配線		4.4 レンジ
2.1 配線上の注意		4.4.1 警報発生時の出力信号の選択方法
2.2 配線材		
2.3 配線作業		4.4.2 積算パルス幅の
2.3.1 ケーブル端末処理		設定方法 43
2.3.2 各端子への配線		4.5 ステータス出力
2.3.3 接地工事		4.5.1 フロースイッチ動作点の設定方法
2.4 配線口の処理		(ステータス出力) 44
2.5 誘導雷対策		4.5.2 積算スイッチ動作点の設定方法
2.6 出力結線方法	24	(ステータス出力) 46
Ⅲ.運転	26	4.5.3 異常時の警報接点出力の選択方法
1.運転準備		(ステータス出力) 48
2.運転		4.6 スペシャルファンクション
2.1 運転開始		4.6.1 空検知機能の設定方法 50
2.2 初期動作確認		4.7 ハードウェアメンテナンス
2.3 停止		4.7.1 アナログ出力信号の動作確認
2.0 1711	23	方法(定電流出力) 51
		4.7.2 アナログ出力信号の
		校正方法52

4.7.3 積算パルスの動作確認方法	
	54
4.7.4 ステータス入出力信号の確認	方法
	55
4.8 システムメンテナンス	
4.8.1 タグ番号の入力方法	56
4.8.2 LCDバックライト機能の設定が	方法
	57
V.保守	59
1. 日常点検	
2. 定期点検	59
2.1 ゼロ点の点検	59
2.2 測定管内面の付着物除去方法	59
3. 絶縁抵抗の測定方法	60
4. ヒューズの交換方法	61
5. 異常表示と対策	62
6. トラブルシューティング	63
Ⅵ . 仕様	66
1. 一般仕様	66
2. 外形図	69

I.製品の概要

1.概要

この電磁式水道メーターは,導電体が磁界内を横切るとき,その速さに比例した電圧が誘起されるというファラデーの電磁誘導の法則を利用して,外部から磁界を与えて流体の体積流量を検知し,流量に比例した統一信号 (DC $4\sim 20$ mA) に変換して伝送する分離形電磁式水道メーターです。


2.納入品の確認

・検出器本体	1式
・変換器本体	1 式
・予備ヒューズ(変換器のカバーの裏側にテープ止め)	1個
・ガイドリング (ウエハ形の場合)(注)	1組(4ヶ)
・専用信号ケーブル(長さ指定)	1 式
・取扱説明書	1 冊
・水防グランドまたはユニオン付水防グランド	1 式
(水防グランドを指定した場合)	
・定格信号の認定番号ラベル	1枚
(注)口径100mm , 200mm JIS 10Kの場合は付属しません。	


3. 形式と仕様の確認

検出器・変換部に付いている仕様銘板に、製品の形式と仕様が記載されています。次頁の形式を参照のうえ、ご 注文の仕様であることをご確認ください。





【変換器】



〈形式〉

検出器(形式:FMB)

・ウエハタイプ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1	0111213	14	
F M B 3 W 1 - W 0	0 -	- 🗌	内容
			<タイプ> 4 桁目
3		- L L	水道メーター ウエハタイプ
C			< 口径 > 5 桁目 15mm 25mm 40mm 50mm 80mm 100mm 150mm 200mm
			<ライニング材質> 6 桁目 PFAモールドテフロン
P		- +	ポリウレタンゴム
1 1 1			注) ポリウレタンゴムは口径15mmは不可
w			<アースリング材質 > 7 桁目 SUS316
w -			<電極材質>9桁目 SUS316L
)		< フランジ > 10桁目 なし
			<ガイドリング>11桁目
	1	 	JIS 10K用付 JIS 20K用付
	7		JIS 75M用付(口径50mm以下は不可)
			<配線接続口寸法>12桁目
	A		G1/2(PF1/2)めねじ 水防グランド付 G1/2(PF1/2)めねじ ユニオン付水防グランド付 (プリカチュ-ブ PV-5#17用)
	0		< 用途 > 13桁目 一般形
			<付加仕様>14桁目
		Y	なし ステンレスTagプレート
		ш	


・フランジタイプ

1 2 3 4 5 6 7 8	9 10111213 14	
F M B 4 W 1 -	W 0 0 -	内容
4		<タイプ> 4桁目 水道メーター フランジタイプ
C		< 口径 > 5 桁目 15mm 25mm 40mm 50mm 80mm 100mm 200mm 250mm 300mm < ライニング材質 > 6 桁目 PFAモールドテフロン 注 1 TFE接着テフロン 注 2 ポリウレタンゴム 注 3 注 1: PFAは口径15mm ~ 200mmに可 注 2: TFEは口径25mm , 300mmに可 注 3: オリウレタン・ポリウトを25mm , 300mmに可
		注3:ポリウレタンは口径15mmは不可 <アースリング材質 > 7 桁目 SUS316
	w	<電極材質>9桁目 SUS316L
	1	
	0	<ガイドリング>11桁目 ガイドリングなし
	A	<配線接続口寸法>12桁目 G1/2(PF1/2)めねじ 水防グランド付 G1/2(PF1/2)めねじ ユニオン付水防グランド付 (プリカチュ - ブ PV-5#17用)
	0	<用途>13桁目 一般形
	Y A	<付加仕様>14桁目 - なし - ステンレスTagプレート

変換器 (形式:FMC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9	10111213	
F M C 2 N 1 -		内容
2		<用途>4桁目 水道メ-タ-
N		<電源> 5 桁目 - AC100~240V 50/60Hz
A		<取付方法 > 6 桁目 パイプ取付 壁取付
Y A B		<配線接続口寸法>7桁目 G1/2(PF1/2)めねじ G1/2(PF1/2)めねじ 水防グランド付 G1/2(PF1/2)めねじ ユニオン付水防グランド付 (プリカチュ - ブ PV-5#17用)
Y		< 付加仕様 > 9 桁目 なし パラメータ設定付 注)パラメーター設定付の指定では,添付のパラメータ 指定表に必要事項を記入し,御提出ください。
	Y	< ケーブル端末処理 > 10桁目 端末処理なし 端末処理済み
		<ケーブル長>11~13桁目
	0 0 0	なし
	0 0 5	5 m 1 0 m
	0 1 5	1 5 m
	0 2 0	2 0 m
	0 2 5	2 5 m 3 0 m
	0 3 0	3 5 m
	0 4 0	4 0 m
	0 5 0	5 0 m 6 0 m
	0 6 0	7 0 m
	0 8 0	8 0 m
	0 9 0	9 0 m
	100	1 0 0 m 1 1 0 m
	1 2 0	1 2 0 m
	1 3 0	1 3 0 m
	1 4 0	1 4 0 m 1 5 0 m
	1 . 3 5 1	

4. 各部の名称とはたらき



名 称	説明
検出器	流体の平均流速に比例した起電力を検出します。
変換器	検出器で検出した起電力を出力信号に変換します。
表示・設定部	測定データの表示、各種パラメータの設定・変更に使用します。
データ表示部	測定データ、各種設定値等を液晶表示します。
ESC. キー	設定画面から測定画面へ戻る場合や,設定画面において上位の設定画面へ戻る場 合に使用します。
INC. キー	測定画面から設定画面へ入る場合や、設定画面において設定項目の切換、単位の変更、数値の増加、小数点の移動などに使用します。 (注) SHIFTキーを押しながらINC. キーを押すとDEC. キー(数値の減少や単位の逆回しなどに使用)となります。
SHIFTキー	数値や文字の桁移動(右シフト)に使用します。
ENT+-	設定画面において設定値などの登録や下位の設定画面へ入る場合に使用します。 また、測定画面においてゼロ点調整をする場合に使用します。
CONTRASTトリマ	データ表示部の濃淡を調節する場合に使用します。
端子台	変換器との接続に使用します (励磁および検出信号)。
端子台	検出器との接続および電源、出力信号の外部配線を接続します。
アース板	筐体より接地を取るために使用します。
	企注意 絶縁抵抗試験、耐電圧試験の際は、アース板を外してから行ってください (「V. 3. 絶縁抵抗測定と耐電圧試験方法」参照)。
励磁ケーブル	変換器から検出器へ励磁電流を供給します。
専用信号ケーブル	検出器で検出した起電力を変換器へ伝送します。
アースリング	流体と検出器アースを同電位にするために使用します。

Ⅱ. 設 置

1. 配管,取付け

1.1 取付け場所の選定

保守点検の容易さ、あるいは計器の寿命、信頼性維持の観点から下記の事項を考慮して取付け場所を選 定してください。

日常点検、配線作業などのできるスペースのある場所

振動, ちり, ほこり, 湿気の少ない場所

加熱炉などの輻射熱の影響を直接受けない場所

周囲が腐食性雰囲気でない場所

冠水のおそれがない場所か, または冠水してもすぐ排出できる場所


ノイズ障害をおよぼす電気機器(モータ,トランス,電磁誘導障害,静電誘導障害を発生させるもの)が 近くにない場所

ポンプの吐出部のように流体の脈動が激しい場所は避ける

周囲温度, 周囲湿度が-20~+60℃, 95%RH以下の場所

1.2 直管部の長さ

高精度流量測定を維持するために、電磁式水道メーターの上流側直管長は図II-1を参照して十分にとってください。




図Ⅱ-1 電磁式水道メーターの上流側にある各種継手類と電磁式水道メーターとの間に必要な直管の最小長さ

- 注1) ここではLは測定管の口径Dの倍数で表します。
- 注2)測定管内に磁界,起電力および流速分布を乱すものを挿入または設置しないでください。
- 注3) 下流側はバルブなどの設置により上流側へ偏流の影響を生じる場合は、2D~3Dの直管部を取ってください。

1.3 取付け姿勢


本品は、垂直・水平、その他どのような角度でも取付けられますが、次の事項に注意してください。

流体が測定管内に常に充満して流れる配管としてください。



図Ⅱ-2 据え付け例


図II-3に示すように電極は地面に対して水平になるようにして、常に電極と液体が接するようにしてください(電極が地面に対して垂直位置にあると、液体の上部に浮遊している気泡によって、正しい測定ができなくなり、また、下部の電極は付着物が付きやすくなります)。




図II-3 電極の位置

保守等を容易にするためにバイパス弁などを設けることを推奨します。

流体の流れを中断させることのないようにするため、図II-4、図II-5に示すようにバイパスを設けてください。図II-4、図II-5のようにバイパスを設ければ、検出器を取外すことなく管内の洗浄ができます。



図Ⅱ-4 水平のバイパス管路



図Ⅱ-5 垂直のバイパス管路


1.4 端子箱(検出器)の回転方法

端子箱を90°ごとに回転することができます。

作業を行う前に、電源を落としてください。

(1) ボルトを外す ---


六角穴付ボルト (M6) 2個を外します。



(2) 端子箱の回転 ----

端子箱を回転させて、(1)で外した六角穴付ボルト(M6)2個を取付けて完了です。尚、端子箱は90°ごとに回転することができます。

- 回転するときに、結線が捩れないように必要以上に回転させないでください。(±180°以内)
- 端子箱を引き抜かないでください。内部の信号 線接続コネクタが外れたり、リード線破損の原 因になります。



1.5 検出器の取付け


1.5.1 ウエハタイプの取付け

配管が適切な状態であることを確認後、次の手順で電磁式水道メーターを取付けてください。

(1) ボルト・ナットの仮止め ――


ガイドリング(注)をボルトへ通し図のよう に下側2本のボルト・ナットで仮止めしてくだ さい(ボルト,ナット,パッキンは供給外)。

(注)口径100mm, 200mm JIS 10Kの場合ガイドリン グは不要です。




(2) 仮設置 —

検出部の矢印表示を流体の流れ方向に合わせ て本体を両側のフランジ間に挿入してください。




液体パッキンは使用しないでください。正常 な測定ができなくなる場合があります。




(3) 仮止め —

残りのボルト・ナットを仮止めします。



(4) ボルト・ナットの本締め ――

ボルト・ナットを本締めします。この際,締付力が片寄らないよう右図中番号のように対角位置のボルト・ナットを順次,均等に締めてください。



! 注意

ボルト・ナットを必要以上に締付けることは、水道メーターに過大なストレスを与えますので避けてください。 なお、締付けはトルクレンチを使用してください。適切な締付けトルクは、下表を参照してください。

口径	締付けトルク 〔N・m〕	口径	締付けトルク 〔N・m〕
15mm	約10	100mm	約40
25mm	約10	150mm	約50
40mm	約20	200mm	約60
50mm	約25	250mm	約80
80mm	約30	300mm	約80

! 注意

ウェハタイプの場合

本品は厳重に梱包されていますので、開梱の際機器を損傷させないよう注意してください。

測定管に棒等を入れて運搬するようなことは行わないでください。


落したり、過度の衝撃を加えたりしないようにしてください。特にフランジ面には衝撃を与えないでください。

電磁式水道メーターを設置後、未使用状態のままで長期間放置することは望ましくありません。やむを得ず未使用状態のまま放置する場合には、配線引込口などのシール性を確認してください。

アースリングは、ライニング面の保護と測定液をアースする機能を有しますので、このリングは決して取り外さないでください。

フランジボルトの締付けは、対角線上に均一に締付けてください。ボルトの締付けトルクは、1.5.1項の「**注意**」を参照ください。

配管に偏心や、倒れがあったり、あるいは面間寸法が許容値に入っていない場合には、電磁式水道メーターを取付ける前に必ず修正してください(下図参照)。



倒れおよび偏心

配管工事後、初めて流体を流す場合には、溶接くずや鉄片などが流れてきて、水道メーターの測定部を損傷する恐れがあります。このような懸念がある場合、初めは短管を使用し、通水後に水道メーターと取替えるなどの配慮をしてください。

<u></u> 注意


フランジ接続タイプの場合

あらかじめ相手配管のフランジボルト穴の諸寸法と、検出部が入る間隔を確認します。

流体の流れ方向を検出部の矢印表示に合わせて取付けてください。その際、配管のねじれ、あるいは曲がりを検出部によって矯正することや、取付け間隔のないところへ検出部を無理にこじ入れるようなことは、避けてください。

水平配管取付けの場合には、端子箱が上側にくるように取付けをします。これにより電極は左右水平の位置になり、安定した測定ができます。


配管への取付けの方法には、検出部を直接配管へ接続する固定フランジ方式と、検出器の両側へルーズ単管(あるいはレジューサ)を接続する方法があります。取付けや取外しが容易に行えるルーズ単管で接続する方式では、検出部の質量を配管で支えることができませんので、図のようなサポートが必要となります。。



ルーズ単管を使用した場合のサポート

垂直取付けの場合には、検出器の上部配管を壁に固定して、過大な配管質量が検出部にかからないようにしてください。

なお, 垂直吊上げ時にはワイヤの当たる部分にヤワラを当て, 塗装のはがれを防止し, かつワイヤが外れ ないよう注意してください。



検出器の吊上げ方法

フランジ面のアースリングは、フランジライニング面の保護と測定液をアースする機能を有しますので、 このリングは決して取り外さないようにしてください。

フランジボルトの締付けは、1.5.1項の「**注意**」トルクを超えないようトルクレンチを使用して締付けてください。

2. 配 線

2.1 配線上の注意

<u></u> 注意

検出器と変換器間の信号ケーブルは、当社指定の3芯2重シールドケーブルを使用してください。また、この信号ケーブルを途中で中継することは避けてください。

端子箱内の絶縁確保と結露障害の防止のため、雨天時に屋外でケーブル接続を行わないでください。

湿気の侵入による出力障害や結露、冠水による故障を防止するため、2.4項「配線口の処理」に従い配線口の防水処理を確実に行ってください。

検出器信号,励磁電流,電源,電流出力,積算パルス出力,ステータス出力用のケーブル端末には「M4」 用の丸形圧着端子を使用し,確実に接続してください。

検出器信号、励磁電流、電源、電流出力、および積算パルス出力・ステータス出力用のケーブルは、別々の配線口を通してください。

ノイズ防止のため、動力線などと同一ダクト内に架設することは避けてください。

2.2 配線材

配線は、下記のケーブルを使用ください。

	仕上がり外径	公称断面積	線種	接続箇所
検出器信号用	3芯2重シールド φ10.5mm	0. 75mm²	当社電磁式水道メーター 専用信号ケーブル 3 芯 2 重シールド 長さ最大150m	検出器と変換器 A, SA, B, SB, C間
検出器励磁用(注)		$2\mathrm{mm}^2$	下記のいずれか ただし導体7/0.6の2芯 ケーブルのこと	検出器と変換器 EX, EC間
変換器出力信号用	ϕ 10. 5mm	0. 75∼	(a) CVV (制御用ビニル (絶縁ピニルケープル) (b) CEV (制御用ポリエチレン、 (絶縁ピニルケーブル)	変換器0+,0-と 受信計器間
変換器電源用		2 mm²	(c) CEE (制御用ポリエチレン) 絶縁ポリエチレン	変換器 L,N端子

(注)電磁妨害や誘導障害を抑制するため、「2芯シールドケーブル」を使用してください。


2.3 配線作業

! 注意

- 配線作業は、元の電源を落としてから行ってください。
- 作業は、以下に記載する要領を守ってください。


2.3.1 ケーブル端末処理

(1) 専用信号ケーブル端末処理(端末処理なし仕様の場合)= この処理は、下図に示す要領で行ってください。




(2) 励磁用ケーブル端末処理 =

この処理は, 下図に示す要領で行ってください。



2.3.2 各端子への配線


下記に示す外部接続図に従って配線してください。



配線する際は、下記に示す要領で行ってください。

また、出力信号の結線方法は「Ⅱ. 2.6. 出力結線方法」を参照してください。

	端子記号	説明	
	L N	電源線を接続します。 ノイズのない安定した電源を接続してください。 AC100~240V±10% 50/60Hzのフリー電源です。	
	0 + 0 -	DC4~20mAのアナログ出力信号線を接続します(許容負荷抵抗1kΩ以下)。	
	PLS+ PLS-	積算パルス出力信号線を接続します。 オープンコレクタ(DC30V, O. 2A以下)ですので極性・電圧に注意してください。	
変	ST+ ST-	ステータス出力信号線を接続します。 出力機能のいずれか1つをキー操作で選択します(N-4.5.1~4.5.3項参照)。 〈ステータス出力:オープンコレクタトランジスタ接点出力信号(DC3OV, 0.2A以下)〉 (注)ステータス入力機能は使用できません。	
換	-	D種接地相当の接地を行います。	
器	EC EX	検出器への励磁ケーブルを接続します。 検出器側端子と同一記号同士を接続します。	
	A C B	※付属の専用信号ケーブルを使用します。 検出器からの信号線を接続します。 検出器側端子と同一記号同士を接続します。	
	SA SB	※付属の信号ケーブルを使用します。 上記信号線のシールドを接続します。 AのシールドをSAへ,BのシールドをSBへ接続します。	次ペー
	=	励磁ケーブルのシールドを接続します。	
	<u></u>	専用信号ケーブルの外シールドを接続します。	ジの図参照
検	EC EX	変換器からの励磁ケーブルを接続します。 変換器端子と同一記号同士を接続します。	照
出	A C B	※付属の専用信号ケーブルを接続します。 変換器への信号線を接続します。 変換器側端子と同一記号同士を接続します。	
器	=	励磁ケーブルのシールドを接続します。	
		専用信号ケーブルの外シールドを接続します。	



<u></u> 注意


接地工事を実施する際には、「Ⅱ.2.3.3項 接地工事」の内容を考慮してください。

変換器と検出器の端子記号が同一となるように接続してください。誤接続すると動作不良や故障の原因となります。

2.3.3 接地工事

接地端子は変換器,検出器の各端子箱内と外壁(M4ネジ)に設けてあります。端子箱内と外壁のいずれかの端子を使用してD種接地工事(接地抵抗100Ω以下)相当の接地を行ってください。特に、非金属配管やライニング管へ水道メーターを設置する場合には雑音の誘導除去のため不可欠です。

しかし、電磁式水道メーターの基準電位は測定流体の電位であり、電磁式水道メーター本体はアースリングを通じ流体に接続されています。接地工事を行うことにより測定に障害が出る場合は、アース結線を外してご使用ください。



⚠ 注意

絶縁抵抗試験の際はアース板を外してから行ってください。 (「V.3絶縁抵抗の測定方法」参照)

2.4 配線口の処理

水道メーターはJIS C0920-1982「電気機械機具および配線材料の防水試験通則」で規定する防浸形の構造になっています。

検出部の端子箱は、検出部内部と端子台部が相互に気密分離された2室構造を採用しており、防水をはかるうえで信頼性のある構造になっています。しかし、湿気の侵入による出力障害や結露、冠水による故障を防止するためには、端子箱配線口の気密処理を確実に行い、防水性を確保することが重要です。必ず水防グランドを使用し、配線口の防水処理を行ってください。

(1) G1/2 (PF1/2) めねじ指定の場合 (市販の水防グランドを使用する場合)


配線口はキャップで封をされていますので、これを外してから配線してください。 水防グランドは、必ずガスケットによりケーブル・端子箱間を気密防止できるものをご使用ください。


(2) 水防グランドを指定した場合


図のように水防グランドには2種類が用意されています。プリカチューブを使用する場合は、ユニオン付水防グランド(注)を使用ください。どちらの場合も、必ず付属のガスケットを使用してください。

(注) ユニオン付水防グランドの対応プリカチューブのサイズはPV-5#17用です。他のサイズの場合は別途準備ください。

〈水防グランド付〉








2.5 誘導雷対策

注意

雷が発生すると雷サージによって変換器 (FMC) の電子部品が壊れることがあります。この対策として、変換器の電源・出力 (電流・パルス・ステータス入出力) 端子部には、アレスタを設けてあります。


検出器(FMB)と変換器(FMC)の専用信号ケーブル線路には、専用のアレスタがありませんので誘導雷の恐れのある所では、変換器を検出器と同じ室内あるいは同一ピットに設置し、雷による被害を防止してください。

もし、誘導雷の恐れのある屋外に設置する場合には、下図のように、専用信号ケーブルを電線管に挿入して、変換器ケースより接地(D種接地:100Ω以下相当)してください。



2.6 出力結線方法

(1) アナログ出力信号(DC4~20mA出力)




〔許容負荷抵抗1kΩ以下〕

(2) 積算パルス出力信号(トランジスタ接点出力) =

トランジスタ接点ですので、電圧・極性に注意してください。

一水道メーターの出力仕様― ON時電圧: 0.6V以下 接点定格: DC30V, 0.2A以下


〈メカニカルカウンタの場合〉



電源は、メカニカルカウンシタの仕様による


〈電子式カウンタの場合〉


◇カウンタがオープンコレクタ入力のとき




(例1) 当社の電子式積算計PKHを接続する 場合


PKHQ1Y 2 - DDDD








◇カウンタが電圧パルス入力のとき



● 電磁式水道メーターの出力仕様と電子式カウンタの入力仕様が合わないと、積算カウントしない場合があります。

(3) ステータス出力信号(トランジスタ接点出力) -

トランジスタ接点ですので、電圧・極性に注意してください。 直接交流負荷を開閉できませんので、中継リレーなどを設置してください。



- 電磁式水道メーターの出力仕様 —

0N時電圧: 2V以下

接点定格: DC30V, 0. 2A以下

Ⅲ. 運 転

1. 運転準備

本器は、納入前に各種設定を行っていますので、お客様での操作は不要です。 準備作業は本器を設置した状態、または取り外して作業机上にて電源を投入して行ってください。

配線チェック	・電源ケーブル, 信号ケーブルは正しく配線されているか? (II. 2. 3項参照) ・配線接続口の水防グランドは正しく取り付けられているか?
\Box	
接地チェック	・接地は正しく行われているか? (II. 2. 3. 3項参照)
\Box	
配管チェック	・満水状態か?・フランジ面などからの洩水はないか?
\Box	
電源投入	電源を投入すると表示部に COMPACT FLOW Ver.No. *.** が表示されます。
\Box	
パラメータ設定作業	通常は使用しません。なお,変更が必要になった場合は,IV.項を参照ください。 (出荷時の状態は,32,33ページの初期値一覧表に示します。)
\Box	
初期動作確認	測定管内を満水の状態にし、流体を完全に静止させてから初期動作確認を行ってください。(Ⅲ. 2. 2項参照)
	_

運転

2. 運 転

2.1 運転開始

- (1) 上流側と下流側のバルブを全開にして、測定流体を流してください。
- (2) 電磁式水道メーターに電源を投入してください。
- (3) 表示部に COMPACT FLOW Ver.No. *.** が表示されることを確認してください。
 - 注) 異常表示が表示されましたら、V. 保守の「5. 異常表示と対策」の項を参照してください。
- (4) 流量信号が出力されていることを確認してください。

<u></u> 注意

運転中の注意

電源を入れたまま配管内をなるべく空状態にしないでください。 配管内をなるべく負圧状態にしないでください。

温度差の激しい流体を急に流さないでください。

2.2 初期動作確認

初期動作確認を行う前に,下流側,上流側の順序で止弁を 閉めて,測定管内が満水状態になっているようにしてくださ い。

変換器のカバーを取り外してください。


ESC. INC. ○ キーと○ キーを同時に約5秒押し続けてください。

CARRY OUT CHECK? と表示されます。

ENT. CARRY OUT CHECK? が表示されたら、10秒以内に〇キーを約3秒押してください。

CHECK DOING と表示されます。

CHECK DOING が消えれば、終了です。





<u></u> 注意

動作確認が開始されるとキー操作は禁止されます。

ポンプ停止等で流体が停止しても、配管内で揺動している場合や、流体が流れている時に動作確認を実施すると、正確な動作確認ができません。この場合、確実に流体を停止させた状態で、再度動作確認を実施してください。

2.3 停止

運転を停止する時は、次の手順で行ってください。

電源をOFFとします。

下流側の止弁を閉じます。

上流側の止弁を閉じます (流体静止状態)。

<u></u>注意

長時間停止する場合の注意

水道メーターをいったん配管から取外して測定管内面を清水で洗浄した後、乾燥した状態にしておいてください(流体中の不純物が電極や測定管内面に付着して、除去困難になり、再運転時支障をきたすことが考えられます)。


電源はOFF状態としてください。

ただし、電解コンデンサ劣化防止のため、24時間以上の通電を1年に1回以上行ってください。

№. パラメータ

1. 表示部の説明

表示・設定部を下図に示します。



操作は設定スイッチで行います。

設定画面から測定画面に戻ります。また、設定画面において上位の設定画面へ戻ります。
 説定項目、数値、文字、小数点位置が順次変わります。

 (注) 一つ前の項目、数値、文字に戻す場合には、SHIFTキーを押しながらINC. キーを押します。
 カーソルを右移動します。

 ENT. ② 設定画面において、設定項目の選択、設定値を登録します。

 (注) パラメータを変更する際には、変更値を入力後、必ずこのキーを押してください。
 パラメータによっては、設定範囲外の場合に、このキーを押すと既に設定されている値に戻ります。


 CONTRAST でいる値に戻ります。
 データ表示部の濃淡を調節する場合に使用します。


- 🔨 注意 -----

● 測定画面 (MEASUREMENT MODE) から設定画面に入った場合水道メーターの出力は直前の出力値にホールドされます。また積算を行なっている場合、積算が停止されます。

設定操作を行なう場合には、事前に運転上、水道メーターの出力がホールドあるいは積算が停止しても問題 無いことを確認してください。

2. パラメータリスト





3. パラメータの初期値一覧表

- (注1) 水道メーターは封印により、選択または設定変更できないパラメータがあります。関連項の欄に*のあるパラメータは、選択あるいは設定変更できません。
- (注2) ()のついた機能は封印により選択できません
- (注3) ソフトウェアーバージョン「Ver2.12」以前の製品は、体積のmlはcm3、時間単位の/minは/mと表示されます。

	パ	ラメー	タ	表示		範 囲	出荷時の値 (指定無き場合)	関連項 (注1)
ダンピング DAMPING		1.0 ~ 200.0 s	s	3.0 s	4.2.1			
表示項目選択 1ST ROW			1ST ROW		実目盛表示),(バーセント表示) 示),積算実目盛表示,(積算パルス表示) 位表示)	積算実目盛表示		
	流	速単位		DISPLAY UNIT	m/s ,		m/s	
	表示形式				******	*******		
	流量	実目盛	体積単位	DISPLAY UNIT	ml (cm³), I	, m ³ ,	******.* I/h	*
1	奈		時間単位		/s , /min , /h	n , /d		
行目		任意	ユーザファクタ	USER FACTOR	0.0001 ~ 999	999.	100.00	
行目表示指·		単位	ユーザユニット	USER UNIT	アスキーコー	ド(6文字)アスキーコード一覧表による	??????	
指 実目盛 表示形式			表示形式	DISPLAY UNIT	******	*	*********** m³ 小数点位置は ,	
	算表示	任意 単位	体積単位	USER FACTOR	ml (cm³) , l	, m³ ,	指定の標準流量 による。	*
		14	ユーザファクタ	USER UNIT	0.0001 ~ 999	999.	1.0000	
			ユーザユニット		アスキーコー	ド(4文字)アスキーコード一覧表による	????	
表示項目選択 2ND ROW		2ND ROW	(任意単位表	目盛表示,パーセント表示 示),(積算実目盛表示),(積算パルス表示), 位表示),ステータスl/O表示,	実目盛表示			
		流速単位	泣	DISPLAY UNIT	m/s ,			
			表示形式		******	*******		
注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注		DISPLAY UNIT	ml (cm³) , l	, m ³ ,	****** m³/h	4.3.1		
2 行目表示指定	宗		時間単位		/s , /min , /h	ı , /d		
表示		任意	ユーザファクタ	USER FACTOR	0.0001 ~ 999	999.	100.00	*
指定		単位	ユーザユニット	USER UNIT	アスキーコー	ド(6文字)アスキーコード一覧表による	??????	
ļ	積質	実目盛	表示形式	DISPLAY UNIT	******	* ******** * * * * * * * * * * * * * *	********	*
	積算表示		体積単位		ml (cm³), I	, m ³ ,		*
	۸۱۷	任意	ユーザファクタ	USER FACTOR	0.0001 ~ 999	999.	1.0000	
		単位	ユーザユニット	USER UNIT	アスキーコー	ド(4文字)アスキーコード一覧表による	????	
					数值	0.000001 ~ 9999999.		
		ンジ スパン		FLOW SPAN	体積・長さ 単位	ml (cm³) , l , m³ , m ,	指定による	*
					時間単位	/s , /min , /h , /d		
	出って	カローカ ト	コット	FLOW CUT POINT	0.5% , 0.8%	6	標準流量による	*
電流出力バーンアウト BURNOUT (CURRENT)				(ホールド),OVER SCALE(21.6mA) ALE(2.4mA)	UNDER SCALE (2.4 mA)	4.4.1		
責算	疗	向		TOTAL DIRECTION	FORWARD,	REVERSE	FORWARD	
積算定数 TOTAL SCALE		数値	0.000000000 ~ 9999999999.	1 m ³	*			
		体積単位	ml (cm³) , l , m³ ,					
責算	りしま	ルス幅		PULSE WIDTH	0.5 ~ 100.0 ı	msec(但し、最大出力周波数による)	100 msec	4.4.2
責算	算プ	リセット	- 値	TOTAL PRESET	- 99999999	999 ~ + 999999999	0 .m ³	*
			ポイント	TOTAL CUT POINT	-		標準流量による	*
責算	拿バ	ーンア	ウト	BURNOUT (TOTAL)	HOLD , CO	UNT	HOLD	*

パラメー	タ	表示		範 囲	出荷時の値 (指定無き場合)	関連項 (注1)	
ステータス機能		STATUS I/O	レンジ切換を整)(外部和	ON ,(外部 2 レンジ切換え) ,(外部正 / 逆 え) ,(0 %シグナルロック) ,(外部ゼロ調 責算プリセット) ,(自動 2 レンジ切換え) , セ切換え) , フロースイッチ , 積算スイッチ , ±2)	NO FUNCTION	4.5.1 ~ 4.5.3	
第 2 レンジ 外部 2 レンジ フロースパ [®] ン			数値 体積・長さ 単位 時間単位	0.000001 ~ 9999999. ml (cm ³) , I , m3 , m , /s , /min , /h , /d	1.000 m/s	*	
	ステータス入力	2ND RANGE	INPUT CLOSE	D , INPUT OPEN	INPUT CLOSED		
第 2 レンジ・ 外部正/逆レンジ・ 切り換え FLOW SPAN2		数値 体積・長さ 単位 時間単位	0.000001 ~ 9999999. ml (cm³) , l , m3 , m , /s , /min , /h , /d	1.000 m/s	*		
	ステータス入力	2ND RANGE	INPUT CLOSE	D , INPUT OPEN	INPUT CLOSED		
O %シグ ナルロック		0% SIGNAL LOCK	INPUT CLOSE	D , INPUT OPEN	INPUT CLOSED	*	
外部ゼロ調整		EXT.AUTO ZERO		D , INPUT OPEN	INPUT CLOSED	*	
外部積算		EXT.T. PRESET		D , INPUT OPEN	INPUT CLOSED	*	
プ゜リセット	~ ^^/		数值	0.000001 ~ 9999999.	OI OLOGED		
自動 2 レンジ	第 2 レンジ フロースパン	FLOW SPAN2	体積・長さ 単位	ml (cm³) , I , m3 , m ,	1.000 m/s		
切り換え	レンジ切り換え		時間単位	/s , /min , /h , /d		*	
	ヒステリシス	HYSTERESIS	0.0 ~ 20.0 %		1.0 %		
	ステータス出力	2ND RANGE	OUTPUT ON ,	OUTPUT OFF	OUTPUT ON		
自動正/逆	第 2 レンジ フロースパン	FLOW SPAN2	数値 体積・長さ 単位 時間単位	0.000001 ~ 9999999. ml (cm³) , I , m3 , m , /s , /min , /h , /d	1.000 m/s	*	
レンジ切り換え	レンジ切り換え	HYSTERESIS	0.0 ~ 10.0 %	<u> </u>	1.0 %	•	
	ヒステリシス						
		2ND RANGE	-10.0 ~ +11	OUTPUT OFF	OUTPUT ON		
フロースイッチ	上限値	UPPER SWITCH		110.0 % -10.0 %	4.5.1		
) L - X 1 9)		2ND RANGE	OUTPUT ON ,	OUTPUT ON	4.5.1		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TOTAL SWITCH		99 ~ +999999999	0		
積算スイッチ	数値	TOTAL SWITCH	OUTPUT ON ,	OUTPUT ON	4.5.2		
	アラーム選択	ALARM	ALL FUNCTIO	ALL FUNCTION			
警報出力	ステータス出力	SERECTION	OUTPUT ON ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OUTPUT ON	4.5.3	
☆☆☆□₩☆	х, ухшуу	EMPTY	INHIBIT • E			4.0.4	
空検知機能 	~値	RATE LIMIT VALUE	0.0 ~ 10.0 9		0.0 %	4.6.1	
レートリミット	- 時間	RATE LIMIT	0 ~ 60 s		0 s	*	
定値出力		OUTPUT SETTING	2.400 ~ 21.6	000 mA	4.000 mA	4.7.1	
TAG-NO.		TAG-NO.		- ド(16文字)表IV-1による	指定なき場合空白	7.7.1	
PILC		PILC		- ド (16文字) 表IV-1による	注文時の形式ピルク		
SERIAL NO.		SERIAL NO.		- ド (8 文字) 表IV-1による	注文時の機番	*	
口径		NOMINAL DIAMETER		· 25 · 40 · 50 · 80 · 100 · 150 · 200 ·	注文時の口径	*	
検出部定数		DETECTOR FACTOR	0.3000 ~ 5.0	9000	校正値	*	
ハードウェア	饭数	HARDWARE VERSIOM	アスキーコ-	- ド (4 文字) 表IV-1による	その時の版数	. *	
変換部定数		AMP.FACTOR	1 ~ 20000				
励磁周波数		EXCITATION FREQ.	f/8	f/8	*		
流量方向		FLOW DIRECTION	FORWARD	• REVERSE	FORWARD	*	
LCDバックライト LCD BACKLIGHT		ON · OFF		ON	4.8.2		

4. パラメータの設定方法

4.1 封印されるパラメータ

積算体積の計量に影響を与える下記のパラメータは封印され設定を変更することはできません。

4.1.1 表示

LCD 1 行目の表示設定

LCD1行目の表示は積算体積(単位:m³)に固定です。

LCD 2 行目の表示は、瞬時流量(実目盛:%)表示、流速表示の選択はできますがUSER単位や積算(実目盛、パルス、USER)表示は選択できません。

4.1.2 レンジ

- i) 流速(流量) フルスケール(第1レンジフロースパン) 注文時に指定いただいた標準流量の倍に設定されています。
- ii) 低流量出力カット点標準流量により次の各値に設定されています。標準流量が5m³/h未満の場合 0.5%標準流量が5m³/h以上の場合 0.8%
- iii) 積算方向 正方向に設定されています。
- iv) 積算定数 注文時に指定いただいた値に設定されています。 指定なき場合は「1㎡」に設定されています。
- v) 積算プリセット値 0 m³に設定されています。
- vi) 積算低流量カット点標準流量により次の各値に設定されています。標準流量が5m³/h未満の場合 0.5%標準流量が5m³/h以上の場合 0.8%
- vii)警報発生時の積算の選択 HOLDに設定されています。

4.1.3 ステータス入出力

次の機能は選択できません。

- i) 外部接点による2レンジ切換
- ii) 外部接点による正/逆レンジ切換
- iii) 外部接点による0%シグナルロック
- iv) 外部接点による自動ゼロ調
- v) 外部接点による積算プリセット (注) キー操作による積算プリセットも封印によりできません。
- vi) 自動レンジ2切換
- vii)自動正/逆レンジ切換

4.1.4 システムメンテナンス

下記の項目は変更できません。

- i) 形式ピルク,機番
- ii) 口径
- iii)検出部定数
- iv) 機器バージョンと変換部定数
- v) 励磁周波数
- vi)流れ方向の設定

4.2 ダンピング

4.2.1 ダンピング時定数の設定方法

- 説明 -

- プロセスの状態により、適当なダンピング値にすることができます。
- ダンピング (時定数) は瞬時流量,内蔵積算,パルス出力に共通です。
- 設定範囲:1.0~200.0秒(工場出荷時の値:3.0秒)
- 時定数:出力が63.2%に達するまでの時間

操作内容 (例)	ダンピング(時定数)を3.0秒から15.0秒へ	変更する。
キー操作順序	説明	表 示
INC.	SETUP MODEにします。	S E T U P M O D E
ENT.	「ダンピング」設定モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された場合は、○キーまたは、○・+ +	D A M P I N G 3 . 0 s
ENT.	「ダンピング」変更モードにします。	D A M P I N G
SHIFT	1回押してカーソルを移動します。	D A M P I N G
INC.	1回押して「1」にします。	D A M P I N G
	(同様にカーソルを移動してして「5」を 入力します。)	D A M P I N G
ENT.	登録します。 変更完了	D A M P I N G
ESC.	2回押してMEASUREMENT MODEにします。	0 . 0 0 0 m 3 * 0 . 0 m 3 / h

4.3 表示

4.3.1 流速・流量表示の設定方法(LCDの2行目のみ)

- 説明 -

〈流速を表示させる場合〉

〈瞬時流量を表示させる場合〉

● 選択可能な瞬時流量表示:実目盛表示,%表示,任意の乗算値,文字,記号による流量表示 実目盛表示の設定

(※) 具体的なキー操作は、次頁の操作内容を参照ください。

%表示の設定(小数点位置は固定です。)

● 小数点位置等により,表示桁数オーバーになった時は「#」により次のように表示されます。

[例]実目盛り[l/s]の場合

この場合単位小数点位置の変更により表示可能となります。

「例]流量フルスケール1000[l/s]で少数点位置を**.****と設定していると100[l/s]で上記の「#」の表示にな ります。ここで,少数点位置を****.***と設定することにより,下記のように表示可能となります。

		:	:	- :	1	:	0	÷	0	:	0	:		i	0	i	0	i	0	:			:		:	n	1	3	3
		÷		 	٠.	- :		÷		÷		÷		÷		٠			-		٠		÷	-	÷	-	÷		
ı	*	:		- 1	1	1	0	1	0	1		1	0	1	0	1		1	١	1		/	:	s	1		1		

操作内容 (例)	2行目流速表示を瞬時流量(実目盛)表示*	***. ***l/minに変更する。
キー操作順序	説 明	表 示
INC.	SETUP MODEにします。	S E T U P M O D E
ENT.	「表示」設定モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された 場合は、○キーまたは、SULFT + INC. ○キーを数回押して右に示す表 示にしてください。	DISPLAY
ENT.	「2行目表示」設定モードにします。 (注意): "1ST ROW"が表示された場合 ○キーを押して"2ND ROW"表 示にして下さい。	2 N D R O W
ENT.	「2行目表示」変更モードにします。	FLOW VELOCITY
INC.	1回押して「実目盛表示」設定モードにします。	2 N D R O W F L O W R A T E
ENT.	2回押して「表示単位」小数点位置変更モードにします。	D I S P L A Y U N I T m 3 / h
INC.	2回押して少数点位置を移動します。	D I S P L A Y U N I T m 3 / h
SHIFT	「表示単位」体積単位変更モードにします。	D I S P L A Y U N I T
SHIFT INC.	1回押して「1」にします。	D I S P L A Y U N I T / h
SHIFT	「表示単位」時間単位変更モードにします。	D I S P L A Y U N I T h
SHIFT INC.	1回押して「min」に変更します。	D I S P L A Y U N I T
ENT.	登録します。	D I S P L A Y U N I T
ESC.	5回押してMEASUREMENT MODEにします。	0 . 0 0 0 m 3 * 0 . 0 0 0 1 / m i n

4.3.2 ステータス出力表示の設定方法(LCDの2行目のみ)

説明

- LCDの2行目に,現在設定しているステータス出力機能とその動作を表示することができます。
- ●ステータス出力機能未使用「NO FUNCTION」の場合は「STATUS NO FUNC.」が表示されます。
- 関連する設定項目:「4.5.1.フロースイッチ動作点の設定方法」

「4.5.2.積算スイッチ動作点の設定方法」

「4. 5. 3. 異常時の警報接点出力の設定方法」

● 工場出荷時:表示しない。

操作内容 (例)	表示画面2行目を流量[%]表示から、スラロースイッチを設定している場合)	テータス入出力表示に変更する。(但し,フ
キー操作順序	説 明	表示
INC.	SETUP MODEにします。	S E T U P M O D E
ENT. O	「表示」設定モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された 場合は、○キーまたは、○・+ ○・キーを数回押して右に示す表 示にしてください。	DISPLAY
ENT.	「2行目表示」設定モードにします。 (注意): "IST ROW"が表示された場合 ○キーを押して"2ND ROW"表 示にさせてください。	2 N D R O W
ENT.	「2行目表示」変更モードにします。	2 N D R O W F L O W R A T E (%)
INC.	5回押して「ステータス入出力表示」設 定モードにします。	2 N D R O W S T A T U S I / O
ENT.	登録します。 変更完了	2 N D R O W S T A T U S I / O
ESC.	3回押してMEASUREMENT MODEにします。 (右の表示はフロースイッチ機能が接 点開放し出力している場合です。)	0 . 0 0 0 m 3 F L O W S W . O F F

4.3.3 LCD2行目無表示の設定方法(LCDの2行目のみ)

説明

● LCDの2行目を無表示にすることができます。

● 工場出荷時: (表示有り)

操作内容 (例)	表示画面2行目を流量[%]表示から、スラロースイッチを設定している場合)	テータス入出力表示に変更する。(但し, フ
キー操作順序	説 明	表 示
INC.	SETUP MODEにします。	SETUP MODE
ENT. O ENT.	「表示」設定モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された 場合は、○キーまたは、○ + ○キーを数回押して右に示す表 示にしてください。 「2行目表示」設定モードにします。	DISPLAY
	(注意): "1ST ROW"が表示された場合 ○キーを押して"2ND ROW"表 示にさせてください。	FLOW RATE (%)
ENT. ○ ↓ INC.	「2行目表示」変更モードにします。 6回押して「無表示」設定モードにしま	2 N D R O W
O ↓ ENT.	す。 登録します。	NO FUNCTION 2 ND ROW
○ ↓		N O F U N C T I O N 0 . 0 0 0 m 3
ESC.	3回押してMEASUREMENT MODEにします。	

4.4 レンジ

4.4.1 警報発生時の出力信号の選択方法

- 説明 -

- 警報発生時(EEPROM異常,コイル断線,サンプリング異常,空検知,設定異常)の出力信号を選択します。 (※)空検知機能は別に設定があります。(4.6.1項参照)
- 警報発生時の表示は「V.5異常表示と対策」を参照してください。
- 出力の設定
- (1) 設定内容:NOT USED ······ホールド (警報発生直前の値を保持)

OVER SCALE ……出力110% (21.6mA) UNDER SCALE……出力-10% (2.4mA)

- (2) 工場出荷時: UNDER SCALE
- 但し入力オーバフロー、入力アンダフローの場合は以下のようになります。

入力オーバフロー: OVER FLOW (21.6mA) 入力アンダフロー: UNDER FLOW (2.4mA)

操作内容 (例)	警報発生時の出力信号を「UNDER SCALE」か	ら「NOT USED」に変更する。
キー操作順序	説 明	表 示
INC.	SETUP MODEにします。	S E T U P MO D E
ENT.	「レンジ」設定モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された 場合は、○キーまたは、 ^{SHUFT} + INC. ○キーを数回押して右に示す表 示にしてください。	R A N G E
ENT.	「瞬時流量」設定モードにします。 (注意): "TOTAL" が表示された場合〇 キーを押して"FLOW RATE"を 表示させてください。	F L O W R A T E
ENT.	「バーンアウト(電流)」設定モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された場合は、「トーまたは、「トーまたは、「トーを数回押して右に示す表示にしてください。	B U R N O U T (C U R R E N T) U N D E R S C A L E
ENT.	「バーンアウト (電流)」変更モードにします。	BURNOUT (CURRENT) UNDER SCALE
INC.	1回押して「出力ホールド」にします。	BURNOUT (CURRENT) NOT USED
ENT.	登録します。 変更完了	B U R N O U T (C U R R E N T) N O T U S E D
ESC.	4回押してMEASUREMENT MODEにします。	0 . 0 0 0 m 3 * 0 . 0 %

4.4.2 積算パルス幅の設定方法

- 説明 ---

〈積算パルス幅の設定方法〉

- 接続するカウンタに対応する積算パルス幅を設定します。
- 設定範囲: 0.5~100.0msec (工場出荷時…100ms)

(※)

但し,下表による。

パルス幅 [msec]	最大出力周波数 [Hz]
50.1 ~ 100.0	5以下
25.1 ~ 50.0	10以下
10.1 ~ 25.0	20以下
5.1 ~ 10.0	50以下
2.6 ~ 5.0	100以下
1.1 ~ 2.5	200以下
0.6 ~ 1.0	500以下
0.5	1000以下

注記

最大出力周波数は、フルスケール流量の110%時に出力されるパルス周波数とする。

最大出力周波数 [Hz] = (対象となる流量フルスケール [m³/s]) ×1.1 (1パルス当たりの積算量 [m³/パルス])

但し,パルス幅=0.5 [msec] の場合に限り,フルスケール流量の100%時に出力されるパルス 周波数とする。

最大出力周波数 [Hz] = (対象となる流量フルスケール [m³/s]) (1パルス当たりの積算量 [m³/パルス])

(キー操作) PULSE WIDTH → ENT. → [設定値を入力] → 設定完了


操作内容 (例)	積算パルス幅を30 [ms] から10 [ms] に変	更する。
キー操作順序	説明	表示
INC.	SETUP MODEにします。	S E T U P M O D E
ENT.	「レンジ」設定モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された 場合は、○キーまたは、○+ ○キーを数回押して右に示す表 示にしてください。	R A N G E
INC.	「積算」設定モードにします。 (注意): "FLOW RATE" が表示された場 合 ^{○○} キーを押して"TOTAL"を 表示させてください。	TOTAL
ENT.	「パルス幅」設定モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された場合は、	PULSE WIDTH 30.0 ms
ENT. ○ ↓	「パルス幅」変更モードにします。	P U L S E W I D T H
SHIFT + INC. ○ ○	2回押して「1」にします。	P U L S E W I D T H 1 0 . 0 m s
ENT.	1回押してデータを登録します。 変更完了	P U L S E W I D T H 10 . 0 m s
ESC.	4回押してMEASUREMENT MODEにします。	0 . 0 0 0 m 3


4.5 ステータス出力

4.5.1 フロースイッチ動作点の設定方法

説明

● 瞬時流量が設定した値を越えたときに接点出力します。





- 関連する設定項目:「4.3.3 ステータス出力表示の設定方法」
- ステータス出力機能を使用しない場合は「NO FUNCTION」に設定します。

〈動作点の設定〉

(1) 設定範囲

上限値: $-10.0\%\sim110.1\%$ (但し、110.1%を設定すると上限値は無効)下限値: $-10.1\%\sim110.0\%$ (但し、-10.1%を設定すると下限値は無効)

- (※)動作点の設定は上限値>下限値のみ可能です。
- (2) 工場出荷時:上限値110.0%,下限値-10.0%


〈接点の設定〉

(1) 設定内容

OUTPUT ON…瞬時流量が設定値を越えたときに、接点を短絡(ON)し出力します。OUTPUT OFF…瞬時流量が設定値を越えたときに、接点を開放(OFF)し出力します。

(2) 工場出荷時: OUTPUT ON

操作内容 (例)	ステータス入出力未使用をフロースイッチとロースイッチ下限値を10.0%に設定する。ま越えたときに、接点を開放(OFF)し、出力	また,瞬時流量が上限値もしくは下限値を
キー操作順序	説 明	表示
INC. ○ ↓ ENT. ○	SETUP MODEにします。 「ステータス入出力」設定モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された	SETUP MODE STATUS I/O NO FUNCTION
	場合は、「O・キーまたは、「O・キーを数回押して右に示す表示にしてください。	
ENT.	「ステータス入出力」変更モードにします。	S T A T U S I / O N O F U N C T I O N
INC. ○ ↓	8回押して「フロースイッチ」設定モードにします。	STATUS I/O FLOW SWITCH



4.5.2 積算スイッチの動作点の設定方法

- 説明 -

- 積算が設定値以上になると接点出力する機能です。
- 関連する設定項目: 「4.3.2 ステータス入出力表示の設定方法」 「4.4.2 積算パルス幅の設定方法」
- \bullet ステータス入出力機能を使用しない場合は「NO FUNCTION」に設定します。 〈動作点の設定〉
 - (1) 設定範囲: 単位···m3

数値…-9999999999~999999999 (整数値のみ可)

(※) 但し、設定範囲は口径と積算定数の単位によって異なり、m3換算で下表のようになります。




表 積算スイッチ動作点の接点範囲

設定範囲 [m³]
-11053 ~ 11053
$-63668 \sim 63668$
$-397925 \sim 397925$
$-1105349 \sim 1105349$
$-2829695\sim\!2829695$
-4421398 ~ 4421398
-11318780~11318780
$-17685594 \sim 17685594$
$-39792587 \sim 39792587$
$-70742377 \sim 70742377$
$-110534964 \sim 110534964$
$-159170349 \sim 159170349$

(2) 工場出荷時: 0 m3

〈接点の設定〉

(1) 設定内容

OUTPUT ON…積算値が設定値を越えたときに、接点を短絡 (ON) し出力します。 OUTPUT OFF…積算値が設定値を越えたときに、接点を開放 (OFF) し出力します。

(2) 工場出荷時: OUTPUT ON

操作内容 (例)	ステータス入出力未使用を積算スイッチとし (OFF) し、出力するように設定する。	レ,積算値が1000m3になったら,接点開放
キー操作順序	説 明	表示
INC.	SETUP MODEにします。 「ステータス入出力」設定モードにします。	S E T U P M O D E
ENT.	(注意): 異なる設定モードにします。 場合は、	S:T:A:T:U:S: I: / O:
ENT.	「ステータス入出力」変更モードにします。	STATUS I/O NO FUNCTION
INC.	9回押して「積算スイッチ」設定モードにします。	STATUS I/O TOTAL SWITCH
ENT.	「積算スイッチ動作点」設定モードにします。 (注意): "TOTAL SWITCH OUTPUT" が表	TOTAL SWITCH 0 m3
	示されたら、 [™] ウキーを押して "TOTAL SWITCH" が表示される ようにしてください。	
ENT.	「積算スイッチ動作点」変更モードにします。	T O T A L S W I T C H
SHIFT. ○ ↓	7回押してカーソルを移動します。	T O T A L S W I T C H
INC.	1回押して「1」にします。	T O T A L S W I T C H
ENT.	登録します。 一種算スイッチ動作点の設定完了——	T:O:T:A:L: S:W:I:T:C:H: : : : : : : : : : : : : : : : : :
INC.	1回押して「積算スイッチ動作点」設定 モードにします。	T;O;T;A;L; S;W;I;T;C;H;
ENT.	「積算スイッチ動作点」変更モードにします。	T:O:T:A:L: S:W:I:T:C:H:
INC.	1回押して「積算値が設定値を越えたと きに接点開放 (OFF)」するように設定し ます。	OUTPUT OFF
ENT. ○ ↓	登録します。 変更完了	T O T A L S W I T C H
ESC.	4回押してMEASUREMENT MODEにします。	*

4.5.3 異常時の警報接点出力の設定方法

説明

● 異常時に接点出力します。

(異常内容:EEPROM異常・コイル断線・サンプリング異常・空検知・設定異常・入力オーバフロー・入力アンダフ ロー)

● 関連する設定項目: 「4.3.2 ステータス入出力表示の設定方法」 「4.4.1 警報発生時の出力信号の選択方法」

● ステータス入出力機能を使用しない場合は「NO FUNCTION」に設定します。

● 設定内容

ALL EEPROM異常・コイル断線・サンプリング異常・空検知・設定異常・入力オーバフロー・入力アンダフロー

HARDWARE FAULT EEPROM異常・コイル断線・サンプリング異常・設定異常 PROCESS ERROR 空検知・設定異常・入力オーバフロー・入力アンダフロー

● 接点の設定内容

OUTPUT ON 異常時に,接点を短絡 (ON) し出力します。 OUTPUT OFF 異常時に,接点を開放 (OFF) し出力します。

操作内容 (例)	ステータス入出力機能未使用を異常時に警報接点出力するよう変更する。接点出力する異常の内容は「PROCESS ERROR」とし、異常発生時には、接点を開放(OFF)し出力するように設定する。		
キー操作順序	説 明	表 示	
INC.	SETUP MODEにします。	S E T U P MO D E	
ENT.	「ステータス入出力」設定モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された 場合は、 ^{1○} キーまたは、 ^{SUFT} + ○コーを数回押して右に示す表 示にしてください。	STATUS I/O	
ENT.	「ステータス入出力」変更モードにします。	STATUS I/O NO FUNCTION	
INC.	1回押して「警報接点出力」設定モードにしてください。	STATUS I/O	
ENT.	「アラーム選択」設定モードにしてください。 (注意): "ALARM OUTPUT" が表示された場合○キーを押して"ALARM SELECTION" を表示してください。	A L A R M S E L E C T I O N S A L L F U N C T I O N S	
ENT. ○ ↓ INC. ○	「アラーム選択」変更モードにしてください。 2回押して接点出力する異常内容を「PROCESS ERROR」にします。	A L A R M S E L E C T I O N A L L F U N C T I O N S A L A R M S E L E C T I O N P R O C E S S E R R O R	

ENT.	登録します。 接点出力する異常内容の 設定完了	A L A R M S E L E C T I O N PROCESS E R R O R
INC.	1回押して「警報接点」設定モードにします。	A L A R M O U T P U T O N
ENT.	「警報接点」変更モードにします。	A L A R M O U T P U T O N
INC.	1回押して「異常発生時警報接点を開放 (OFF) するように設定します。	A L A R M O U T P U T O F F
ENT.	登録します。	A L A R M O F F
ESC.	4回押してMEASUREMENT MODEにします。	* 0 0 0 0 0 m 3 / h

4.6 スペシャルファンクション

4.6.1 空検知機能の設定方法

説明

- 測定管内が空状態のときに、アラーム(表示、電流出力、ステータス出力)を発生させる機能(空検知)を設定します。
- アラームの設定

表示および電流出力…「4.4.1 警報発生時の出力信号の選択方法」を参照ください。 ステータス出力…「4.5.3 異常時の警報接点出力の選択方法」を参照ください。

● 工場出荷時: INHIBIT (本機能を使用しない)

操作内容 (例)	空検知機能を「使用する」に設定する。	
キー操作順序	説 明	表 示
INC.	2回押してSPECIAL FUNCTION MODEにします。	S P E C I A L F U N C T I O N M O D E
ENT.	「空検知機能」実行モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された場合は、 ○キーまたは、 ○・キーまたは、 ○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ENPTY DETECTION INHIBIT
ENT.	「空検知機能」設定変更モードにします。	EMPTY DETECTION INHIBIT
INC.	1回押して「空検知機能使用」にします。	E M P T Y D E T E C T I O N E N A B L E
ENT. ○ ↓ ESC. ○	登録します。 ——変更完了—— 2回押してMEASUREMENT MODEにします。	E M P T Y D E T E C T I O N E N A B L E * . 0 . 0 0 0 m 3 / h

4.7 ハードウェアメンテナンス

4.7.1 アナログ出力信号の動作確認方法(定電流出力)

説明

- アナログ出力信号 (DC4~20mA) の定値出力を発生させる機能です。 【使用例】アナログ出力信号値4~20mAを発生させて接続受信計器の校正をする。
- 設定範囲: 2.4~21.6mA (工場出荷時:4mA)


操作内容 (例)	定電流出力20.0mAを発生させたい。(100%を設定する。)			
キー操作順序	説 明	表示		
INC. ○ ↓	3回押してMAINTENANCE MODEにします。	MAINTENANCE MODE		
ENT.	「ハードウェアメンテナンス」モードにします。 (注意): "SYSTEM MAINTENANCE" が表示された場合, ○ キーを押して右に示す表示にしてください。	H A R D W A R E		
ENT.	「電流」設定モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された NO. SHIFT 場合は, ○キーまたは, ○ + Oキーを数回押して右に示す表 示にしてください。	C U R R E N T		
ENT.	「電流定値出力」設定モードにします。 (注意): "CALIBRATION"が表示された INC. 場合, ○キーを押して右に示す 表示にしてください。	CURRENT OUTPUT SETTING		
ENT.	「出力値」設定モードにします。	O U T P U T S E T T I N G 4 . 0 0 0 m A		
ENT.	「出力値」変更モードにします。	O U T P U T S E T T I N G 0 4 . 0 0 0 m A		
INC.	2回押して「2」にします。	O U T P U T S E T T I N G 2 4 . 0 0 0 m A		
SHIFT O	1回押してカーソルを移動します。	O U T P U T S E T T I N G 2 4 . 0 0 0 m A		
SHIFT INC.	4回押して「0」にします。	O U T P U T S E T T I N G 2 0 . 0 0 0 m A		
ENT.	電流定値出力20.0mAを発生します。	O U T P U T S E T T I N G 2 0 . 0 0 0 m A		
ESC.	5回押してMEASUREMENT MODEにします。	* 0 0 0 0 0 m 3 * 0 0 m 3 / h		

4.7.2 アナログ出力信号の校正方法

説明

- アナログ出力信号の0%点(4mA) と100%点(20mA)の校正を行います。
- 準備する計測器:直流電流計(内部抵抗10Ω以下,分解能0.01mA以下)
- 電流出力端子(0+,0-) へ直流電流計を接続してください。
- この校正は変換部回路の校正ですので、流体が流れている状態でも校正できます。
- 必ず0%点(4mA), 100%点(20mA)の順に校正を行ってください。

操作内容 (例)	0%点が3.89mAであり、100%点が20.08mAであったので正確な値(4mAと20mA)へ校正する。			
キー操作順序	説明	表示		
INC.	3回押してMAINTENANCE MODEにします。	MAINTENANCE MODI		
ENT.	「ハードウェアメンテナンス」モードにします。 (注意): "SYSTEM MAINTENANCE" が表示された場合, ^{INC} キーを押して右に示す表示にしてください。	H A R D W A R E		
ENT.	「電流出力」設定モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された 場合は、「〇キーまたは、「〇+ 〇キーを数回押して右に示す表 示にしてください。	C U R R E N T		
ENT.	「電流出力校正」モードにします。 (注意): "OUTPUT SETTING"が表示され た場合, ○キーを押して右に示 す表示にしてください。	C U R R E N T C A L I B R A T I O N		
ENT.	「0%点(4mA)校正」設定モードにします。 (注意): "20mA"校正モードが表示された場合, ^{NC} キーを押して右に示す表示にしてください。	C A L I B R A T I O N 4 m A		
ENT. O INC.	右の表示で校正を行い、電流出力を4mAに してください。 INC. 電流出力を上げます。(○)	C A L I B R A T I O N 4 m A >> C A L I B R A T I O N 4 m A >> (U P)		
または SHIFT INC. ○ + ○ ↓	SHIFT INC. 電流出力を下げます。(○ + ○)	C A L I B R A T I O N		




4.7.3 積算パルスの動作確認方法

- 説明 —

- 積算パルスの確認をする機能です。
- 設定された流量 [%] に対応する積算パルスを出力します。
- 外部にカウンタ等を接続して、ご確認ください。(接続方法はⅡ. 2.5参照)
- 関連する設定項目:「4.4.2 積算パルス幅の設定」
- 設定可能な流量範囲: 0.0~110%
- 工場出荷時: 0.0%

[確認例]



操作内容 (例)	流量100%時の積算パルスの動作を確認します。		
キー操作順序	説 明	表示	
INC.	3回押してMAINTENANCE MODEにします。	M A I N T E N A N C E M O D E	
ENT.	「ハードウェアメンテナンス」モードにします。 (注意): "SYSTEM MAINTENANCE" が表示された場合○キーを押して右に示す表示にしてください。	H A R D W A R E M A I N T E N A N C E	
ENT.	「積算パルス」確認モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された場合は、〇キーまたは、〇十十 INC. ロートーを数回押して右に示す表示にしてください。	T O T A L P U L S E	
ENT.	「積算パルス」確認、流量[%]設定モードにします。	T O T A L P U L S E 0 . 0 . 0 %	
ENT.	「積算パルス」確認、流量[%]変更モードにします。	T O T A L P U L S E 0 0 0 0 0 %	
INC.	1回押して「1」にします。	T O T A L P U L S E	
ENT.	パルスを確認してください。 	T O T A L P U L S E 1 0 0 . 0 %	
ESC.	4回押してMEASUREMENT MODEにします。	0 . 0 0 0 m 3 / h	

4.7.4 ステータス入出力信号の確認方法

説明

- ステータス入出力信号の動作確認ができます。(ステータス入出力機能設定時)
 - (1) ステータス入力の場合 ステータス入力未使用で「NOT USED」が表示されます。
 - (2) ステータス出力の場合

接点短絡「OUTPUT ON」,接点開放「OUTPUT OFF」を確認でき,信号を外部に出力することができます。 (※) ステータス出力未使用の場合は「NOT USED」が表示されます。

- 関連する設定項目:「4.5.1 フロースイッチ動作点の設定方法」
 - 「4.5.2 積算スイッチ動作点の設定方法」
 - 「4.5.3 異常時の警報接点出力の設定方法」

操作内容 (例)	ステータス出力信号の動作確認をする。(ス	テータス出力設定時)
キー操作順序	説明	表示
INC.	3回押してMAINTENANCE MODEにします。	M A I N T E N A N C E M O D
ENT.	「ハードウェアメンテナンス」モードにし ます。	HARDWARE MAINTENANCE
	(注意): "SYSTEM MAINTENANCE" が表示 された場合○キーを押して右に	
↓ ↓	示す表示にしてください。	
ENT.	「ステータス入出力」確認モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された 場合は、「************************************	STATUS I/O
ENT.	「ステータス出力」確認モードにします。 (注意): "STATUS INPUT" が表示された 場合 ^{いた} キーを押して右に示す表 示にしてください。	STATUS I/O STATUS OUTPUT
ENT.	ステータス出力信号の確認をしてください。(接点開放を外部に出力)	S T A T U S O U T P U T O F F
ENT.	「ステータス出力信号の確認」変更モードにしてください。	S T A T U S O U T P U T O U T P U T O F F
ENT.	2回押して右の表示にします。	S T A T U S O U T P U T
ENT.	ステータス出力信号の確認をしてください。(接点短絡を外部に出力) 動作確認の完了	S T A T U S O U T P U T O N
ESC.	5回押してMEASUREMENT MODEにします。	0.000 m * 0.0m3/h

4.8 システムメンテナンス

4.8.1 タグ番号の入力方法

- 説明 -

- タグ番号が入力できます。
- 最大文字数:16桁(アスキーコード…選択できるアスキーコードは,58ページの表IV-1で確認してください。)
- 工場出荷時

タグ番号 : 指定がない場合は、空白。

〈タグ番号の入力方法〉

(※) キー操作は下記の「操作内容(例)」を参照ください。

操作内容 (例)	タグ番号に「FUJI-1」を入力する	
キー操作順序	説明	表 示
INC.	3回押してMAINTENANCE MODEにします。	MAINTENANCE MODE
ENT.	「システム メンテナンス」モードにします。 (注意): "HARDWARE MAINTENANCE" が表	S Y S T E M
	示された場合○キーを押して右 に示す表示にしてください。	
ENT.	「タグ番号」設定モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された 場合は、 ○キーまたは、 ○キーを数回押して右に示す表 示にしてください。	T A G — N O .
ENT.	「タグ番号」入力モードにします。	T A G — N O .
INC.	37回押して「F」にします。	T A G — N O .
SHIFT O	1回押してカーソルを移動します。	T A G — N O .
	(以下同様に「U」「J」「I」「-」「1」 を入力します。	T A G - N O . F U J I - I
ENT.	登録します。 	T A G - N O . F U J I - I
ESC.	3回押してMEASUREMENT MODEにします。	0 . 0 0 0 m 3 * 0 . 0 m 3 / h

4.8.2 LCDバックライト機能の設定方法

説明

● 表示画面のLCDバックライトをON/OFFすることができます。

● 設定内容: ON(工場出荷時)

OFF

操作内容 (例)	LCDバックライト機能を使用しないようにす	る。
キー操作順序	説明	表示
INC.	3回押してMAINTENANCE MODEにします。	MAINTENANCE MODE
ENT.	「システム メンテナンス」モードにします。 (注意): "HARDWARE MAINTENANCE" が表示された場合○キーを押して右	S Y S T E M
ENT.	に示す表示にしてください。 「LCDバックライト」設定モードにします。 (注意): 異なる設定モードが表示された場合は、 Oキーまたは、 Oキーまたは、 Oキーを数回押して右に示す表	L C D B A C K L I G H T
ENT.	示にしてください。 「LCDバックライト」変更モードにします。	L C D B A C K L I G H T
INC. ○ ↓ ENT.	1 回押して「LCDバックライトOFF」にします。 登録します。 変更完了	L C D B A C K L I G H T O F F L C D B A C K L I G H T
ESC.	3回押してMEASUREMENT MODEにします。	O F F 0 0 0 0 0 m 3 / h

表IV-1. 選択できるアスキーコード

空白	0	@	Р		р
!	1	А	Q	a	q
,,	2	В	R	b	r
#	3	С	S	С	S
\$	4	D	Т	d	t
%	5	Е	U	е	u
&	6	F	V	f	V
,	7	G	W	g	W
(8	Н	X	h	X
)	9	Ι	Y	i	У
*	:	J	Z	j	Z
+	;	K	[k	{
,	<	L	¥	1	
_	=	M]	m	}
	>	N	^	n	
/	?	О	_	0	

Ⅴ. 保 守

1. 日常点検

下記項目を外観・目視で点検してください。

・端子箱の内部への浸水がないか

清掃, 乾燥し内部点検, 侵入箇所調査

ケーブルグランドの緩みがないか

□ 増締め、パッキン交換

パッキン・Oリングの劣化などがないか

2. 定期点検

2.1 ゼロ点の点検

流体の流れを止めて測定管内を満水状態とし、ゼロ点の点検を行ってください。

2.2 測定管内面の付着物の除去


●液体中の異物が測定管内に付着すると、出力値がドリフトするなどの障害が起こります。付着物(油,スケールなど)が混入している流体測定の場合は次の方法で付着物を除去してください。

油などの絶縁性の付着物は配管途中で除去してください。

油がついているときには中性洗剤を使用して、電極や内面を傷つけないように測定管内面を柔らかいブラシ(金属製などのライニング、および電極にキズのつく硬い物は使用不可)等で洗浄してください。

3. 絶縁抵抗の測定方法

本品には電源用、 $DC4\sim20$ mA出力用などに各々アレスタを標準装備していますので、各入出力端子(L, N, 0+, 0-, PLS+, PLS-, ST+, ST-) とケース間の絶縁抵抗を測定する場合は、下図に示すように端子箱内のアース板を外して行ってください。但し、励磁端子(EX, EC)、信号端子(A, SA, B, SB, C)は内部でケースに接続されていますので、絶縁抵抗試験を行わないでください。



注) 各試験後は、アース板を元の状態に戻してください。


参考) 絶縁抵抗性能50MΩ/DC500V

4. ヒューズの交換方法

- <u>企</u>注意 ----


- ●ヒューズを交換する場合は、元の電源を落としてから行ってください。
- ●ヒューズ仕様は 5 mm (直径) × 20mm (長さ), 250V, 1 Aです (例えば富士端子工業製 FGMB 250V 1 A)。
 - 追記 カバーの裏にあります予備ヒューズ (1個) をご使用ください。 既に,ご使用の場合には,お客様でご用意ください。
 - (1) カバーの外し方 ----

アンプケースのカバーを外してください。




(2) ヒューズの交換 =

ヒューズホルダを緩めて新しいヒューズと交換してください。



(3) カバーの取付け ——

4本のねじでケースを取付けてください。



5. 異常表示と対策


計器内部の異常、入出力信号の異常や設定異常を表示部のLCDで表示します。


表 示/出 力	原因	対 策
EEPROM FAULT 出力:電流出力バーンアウトによる 積算:積算バーンアウトによる	変換部内のEE PROMが異常です。	AMP交換が必要ですので最寄りの当社営業所 まで連絡ください。
COIL OPEN 出力:電流出力バーンアウトによる 積算:積算バーンアウトによる	検出部内のコイルが断線していま す。	検出部の交換が必要ですので最寄りの当社営業 所まで連絡ください。
SAMPLING FAULT 出力:電流出力バーンアウトによる 積算:積算バーンアウトによる	サンプリング異常です。	・流量を流量フルケール以下にしてください。・測定管内を満水にしてください。
EMPTY 出力:電流出力バーンアウトによる 積算:積算バーンアウトによる	測定管内が満水になっていません (但し,空検知機能を使用してい るとき)。	測定管内を満水にしてください。
OVER FLOW 出力:21.6mA 積算:110%積算	入力オーバフローです。	・流量を流量フルケール以下にしてください。
UNDER FLOW 出力:2.4mA 積算:停止	・入力アンダフローです。 ・流れ方向が異なっています。	・流れ方向の設定変更を行ってください。 ・水道メーター取付け方向を変更してください。
PULSE WIDTH ERR 出力:電流出力パーンアウトによる 積算:停止	積算パルス幅が設定範囲外です。	積算パルス幅を設定範囲内で入力してください。
TOTAL SW. ERROR 出力:電流出力バーンアウトによる 積算:停止	積算スイッチの値が設定範囲外 です。	積算スイッチの値を設定範囲内で入力してくだ さい。


6. トラブルシューティング

下記(1),(2)以外の障害・事故などによる修理は、ご自分で行わないでください。

(1) 電源投入によりヒューズが溶断したとき -







VI. 仕 様

般仕様

規制対象: 水道(上水,工水,農水)の取引・証明用に 使用される口径350mm以下の積算体積計。

・毎個検定が必要です。検定証印がないと

使用できません。

・積算体積の計量に影響を与える部分は封印

されます。

検出器 (形式: FMB3/4)

測 定 対 象 : 一般産業用水,浄水,農水,工水等取引・証 明用の水, その他伝導率が3 µS/cm以上の

液体。

造: ウエハタイプまたはフランジタイプ

取 付 方 法 : 相手側フランジ挟み込み方式 (ガイドリング付き)

...15mm ~ 200mm ガイドリング: ウェハタイプを配管に設置する時に検出

部のセンサ位置を出すために必要なリング状のガイド

またはフランジ取付け ...15mm ~ 300mm

流 体 圧 力 : -100~2000kPa,又はフラン

ジ使用圧力のどちらか低い方。

口径および測定範囲:

計量法令上,標準流量は以下の値に定められており,標準流 量の2倍=使用最大流量が水道メーターの測定レンジになり

ます	。 < :	表 1:	>							
標準流量	口径および測定レンジ〔m³/h〕									
(m³/h)	15mm	25mm	40mm	50mm	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
1.2	2.4	2.4								
1.5	3	3								
2	4	4								
2.5	5	5	5							
3	6	6	6							
3.5	7	7	7	7						
4		8	8	8						
4.5		9	9	9						
5		10	10	10						
6		12	12	12						
7		14	14	14						
8		16	16	16						
9		18	18	18	18					
10			20	20	20					
12			24	24	24					
15			30	30	30	30				
20			40	40	40	40				
25			50	50	50	50				
30				60	60	60				
35				70	70	70	70			
40					80	80	80			
45					90	90	90			
50					100	100	100			
60					120	120	120	120		
70					140	140	140	140		
80					160	160	160	160		
90					180	180	180	180	180	
100						200	200	200	200	
120						240	240	240	240	
150						300	300	300	300	300
200							400	400	400	400
250							500	500	500	500
300							600	600	600	600
350								700	700	700
400								800	800	800
450								900	900	900
500								1000	1000	1000
600								1200	1200	1200
*700									1400	1400
*800									1600	1600
*900									1800	1800
*1000										2000
*1200										2400

注1) 部は,指定不可。

注3) 口径250mm, 300mmはフランジタイプのみ。

流体温度: -10~+120 (テフロンライニング) -10~+50 (ポリウレタンライニング)




図 1 周囲温度 - 流体温度許容範囲

質: 材

接	ライニング	テフロン(PFA,TFE),ポリウレタン					
液部	電極	SUS316L					
	アースリング	SUS316					
八寸	ブジングケース	SUS304					
フラ	ランジ 注	SUS304または炭素鋼					
端于	² 箱ケース	アルミニウム合金					

注) フランジタイプのみ

構

配線接続口: G 1/2

装: 端子箱:ポリウレタン耐蝕塗装(銀色)

カ バ -: ポリウレタン耐蝕塗装 (青色) フランジ: SUS304...未塗装。

炭 素 鋼:ニッケルメッキ(15mm~200mm) ポリウレタン耐蝕塗装(250mm,300mm)

造: 防浸形(JISC0920)

地: D種接地(100 以下)

变換部(形式:FMC2)

取 付 方 式 : パイプ取付または壁取付 励 磁 方 式 : 矩形低周波励磁方式 入出力信号: 電流出力; DC4~20mA 負荷抵抗0~1k

パルス出力;オープンコレクタ

容量DC30V以下,0.2A以下

ON時電圧0.6V以下

積算定数は指定なき場合は、1 m 3 /パルス (1パルス当たり1 ℓ ,10 ℓ ,100 ℓ ,10m 3 の指 定も可。但し,使用最大流量により制限され

ます)

ステータス出力;オープンコレクタ 容量DC30V以下, 0.2A以下

ON時電圧2V以下 注)ステータス信号は出力のみ選択可能

パルス出力: 積算パルスを出力可(積算定数は1m³/パルスに固定)

パルス幅0.5~100.0ms 但し、下表による。

パルス幅 [msec]	最大出力周波数 [Hz]
50.1 ~ 100.0	5以下
25.1 ~ 50.0	10以下
10.1 ~ 25.0	20以下
5.1 ~ 10.0	50以下
2.6~5.0	100以下
1.1 ~ 2.5	200以下
0.6~1.0	500以下
0.5	1000以下

注記

展大出力周波数は,フルスケール流量の110%時に出力されるパルス周波数とする。但し,パルス幅=0.5 [msec] の場合に限り,フルスケール流量の100%時に出力されるパル ス周波数とする。

流量表示: 実流量表示,%表示または流速表示が可

能。最大7桁。(2行目のみ)

積 算 表 示 : 1行目のみ表示で,単位はm3固定

(計量法により変更不可)

異常診断: ハードウェアチェック, プロセスチェックによ

り各種異常診断が可能。

出力ローカット: 標準流量が5 m³/h未満のとき0.5%,5 m³/h以上

のとき0.8%(設定変更不可)

カット点以下の流量時に瞬時出力を0%とする。

積算ローカット: 同上

カット点以下の流量時に積算表示と積算出力の

積算防止をする。

空 水 検 知 : 液抜けを検知しステータス信号を出力する。

フロースイッチ : −10~110%FS

上下限流量値の設定により,ステータス信号を

出力する。

ダンピング時定数: 1~200秒

変換部ケース: アルミニウム合金

アレスタ: 電源用、電流出力用を内臓。

配線接続口: G 1/2

塗 装: 本体ケース,端子箱,端子カバー:

ポリウレタン耐蝕塗装(銀色) 本体カバー:ポリウレタン耐蝕塗装(青色)

構 造: 防浸形(JISC0920) 接 地: D種接地(100 以下)

質 量: 3.5kg

封 印: シリコンゴムによる封印を解除することはでき

ません。

解除された計器を取引に使用すると法により罰せられますのでご注意ください。

設定パラメータの封印:

計量法により計量に影響のあるパラメータは封印し出荷されますが,下表に示すパラメータについては,選択・変更可能です。

パラ	メータ	範囲				
ダンピング	•	1.0~200.0s 流速表示、実目盛表示				
LCD	表示指定					
2行目表示		パーセント表示、ステータスI/O表示				
		無表示				
	流速単位	m/s				
	体積単位	ml,l,m³,				
	時間単位	/s,/min,/h,/d				
電流出力		NOT USED(ホールド)				
バーンアウ	۲	OVER SCALE(21.6mA)				
		UNDER SCALE(2.4mA)				
積算パルス	幅	0.5~100ms(但し,最大出力周波数による)				
ステータス	機能	NO FUNCTION、フロースイッチ				
		積算スイッチ、警報出力				
フロースイ	ッチ上限	-10.0 ~ 110.0%				
フロースイ	ッチ下限	-10.1 ~ 110.0%				
積算スイッ	チ	-99999999 ~ +999999999				
スタータスプ	アラーム選択	ALL FUNCTION,				
		HARDWARE FAULT,				
		PROCESS FAULT				
ステータス	出力	OUTPUT ON				
		OUTPUT OFF				
TAG-NO		英数16文字以内				
LCDバック	ライト	ON,OFF				

(注)LCD1行目の表示は,計量法により封印され設定変更はできません。


アンプユニットの封印:

アンプユニットの交換はできません。

その他の仕様

当社従来品のリプレースの場合は面間合わせのためフランジ 短管付を用意していますので,問い合わせてください。

専用信号ケーブル長: 150m以下(下図参照)



専用信号ケーブル許容長

その他の仕様

当社従来品の検出器リプレースの場合は面間合わせのためのフランジ短管付を用意していますので、問い合わせください。

精 度 定 格 : 転移流量未満:5%

転移流量以上,使用最大流量以下:2%

使用最小流量…標準流量の2%の値

(標準流量5m³/h未満) 標準流量の3%の値

(標準流量5m³/h以上)

転移流量......標準流量の8%の値

(標準流量5m³/h未満) 標準流量の20%の値

(標準流量5m³/h以上) 使用最大流量…標準流量の2倍の値

消費電力: 12W以下動作条件: 周囲温度:

四温度. -20~60

(テフロンライニング検出器)

−20 ~ 50

(ウレタンライニング検出器) 20~60 (恋物器)

-20~60 (変換器) 周囲湿度: 95%RH以下(注) 電源電圧: AC100~240±10%

電源周波数: 50/60Hz

(注)周囲湿度が95%RHをこえる場合は問い

合わせください。

材質選定表

ライニング材質の特徴

[◎:特に優れる ○:優れる △:可 ×:劣る]


材質	耐摩耗性	耐熱性	耐腐食性	耐付着性	備考
テフロンPFA	×	0	0	0	腐食・付着性流体に最適,摩耗性流体(スラリー等)は不可
テフロンTFE	×	0	0	0	※)TFEは浸透に注意,また高温+負圧流体には不 向き
ポリウレタン	0	×	×	Δ	耐熱性, 耐腐食性に劣る, 腐食性のないスラリー 等に最適


2. 外形図 (単位:mm)


ウエハタイプ検出部


*1:水防グランド付きの場合

*2:ユニオン付き水防グランド付きの場合 プリカチュープPV-5#17用












フランジタイプ検出部




JISフランジ

	径	15mm	25mm	40mm	50mm	80mm	100mm	150mm	200mm
W 1		200	200	200	200	200	250	300	350
W	2	206	206	206	206	206	256	306	356
	D	95	125	140	155	185	210	280	330
	С	70	90	105	120	150	175	240	290
	N- B	4-15	4-19	4-19	4-19	8-19	8-19	8-23	12-23
110 4014	Т	12	14	16	16	18	18	22	22
JIS 10K フランジ	G	46	66	82	92	121	152	202	260
	d	12	22.6	35.6	47.8	72.3	97.6	150	200
	Н	253	277	294	306	336	376	436	491
	F	-	-	-	-	102	112	144	171
	質量(kg) MASS	3.5	5.5	7.5	8.5	14.5	18.5	32.5	49
	D	95	125	140	155	200	225	305	350
	С	70	90	105	120	160	185	260	305
	N- B	4-15	4-19	4-19	4-19	8-19	8-23	12-25	12-25
110 0014	Т	14	16	18	18	22	24	28	30
JIS 20K フランジ	G	46	66	82	92	121	152	202	260
	d	12	22.6	35.6	47.8	72.3	97.6	150	200
	Н	253	277	294	306	343	383	449	501
	F	-	-	-	-	108	118	160	179
	質量(kg) MASS	3.5	6	8	8.5	16.5	21.5	39	57.5
	D	-	-	-	-	211	238	290	342
	С	-	-	-	-	168	195	247	299
	N- B	-	-	-	-	4-19	4-19	6-19	8-19
IIC 7EM	Т	-	-	-	-	18	18	22	22
JIS 75M フランジ	G	-	-	-	-	121	152	202	260
	d	-	-	-	-	72.3	97.6	150	200
	Н	-	-	-	-	349	390	441	497
	F					113	124	163	176
	質量(kg) MASS	-	-	-	-	17	21.5	34.5	52







*1:水防グランド付きの場合 *2:ユニオン付き水防グランド付きの場合 プリカチュープPV-5#17用




	径	250mm 300mm		
V	1	595	595	
W	/ 1	320	360	
H	ł	548	603	
Н	1	220	250	
	D	400	445	
	С	355	400	
JIS 10K	N- B	12-25	16-25	
フランジ	Т	36	38	
	質量(kg) MASS	95	113	
	D	430	480	
	C	380	430	
JIS 20K	N- B	12-27	16-27	
フランジ	Т	46	48	
	質量(kg) MASS	98	118	
	D	410	464	
	С	360	414	
JIS 75M	N- B	8-23	10-23	
フランジ	Т	36	38	
	質量(kg) MASS	95	113	







パイプ取付け変換器



壁取付け変換器



外部接続図



納入範囲

検出器×1 (取付ボルト, パッキンは別途用意ください)

変換器×1 (パイプ取付金具または壁取付金具付き)

専用信号ケーブル×1 (指定による,励磁用ケーブルは別途用意ください)

付属品

・予備ヒューズ (1A) 1個, ガイドリング (注) / ウエハタイプの場合, 予備水防グランド1個/水防グランド付の場合, 定格信号の認定ラベル1枚

(注) 100mm, 200mm JIS 10Kの場合ガイドリングは付属しません。

ご注文時の指定事項

- 1. 形式, 仕様コード
- 2. 測定流量範囲, 測定流体
- 3. ステンレスTagプレート付を指定した場合,必要によりタグNo. (英数16文字以内)を指定ください。
- 4. パラメータ設定付を指定した場合、添付のパラメータ指定表に必要事項を記入し、御提出ください。
- 5. 積算定数と定格信号の認定番号 ※指定のない場合は、積算定数「1 m³」、定格信号の認定番号は「R3713」になります。

パラメータ設定付を御指定の場合、パラメータ指定表により必要なパラメータを指定ください。

御社名:	御所属:	
御担当者:	TEL:	
測定流体:		

<パラメータ指定表>

選択項目は項目の前の□にチェックしてください。

設定項目	標準設定値(注1)	範 囲	項目の選択	項目の選択又は値の指定	記入例
ダンピング	3.0s	1. 0∼200. 0s	無し	[s]	020. 0s
		(0.1s単位で設定可)			
LCD	実目盛表示		下記機能の中で	左項の選択に応じて必要な	
2行目表示	単位:m³/h		1つ選択ください。	項目、値を御指定ください。	
(注2)		流速表示 (m/s)	□流速表示	単位:m/sに固定	
(1.1.1)		実目盛表示	□実目盛表示	体積単位:□ml,□l,□m ³	
		体積単位:ml,l,m³,		時間単位:□/s,□/min,	
		時間単位:/s,/min,/h,/d		□/h, □/d	
		パーセント表示(%)	□パーセント表示	無し	
		ステータス1/0 表示	□ステータス1/0表示	無し	
		LCD2行目に選択されている	□ スケークス17 0 表示	****	
		ステータスI/0の機能と動作の表示	THO PHACELON	Aur 1	
		NO FUNCTION	□NO FUNCTION	無し	
	Marks I all	LCDの2行目の表示をしない。			
レンジ	御注文時の	表1による	無し	有効数値4桁で御指定ください	
	指定レンジ	単位:m³/h		数値: m³/h	100. 0
	*標準流量の2倍				
電力出力	NOT USED	NOT USED(ホールド),	□NOT USED	無し	
バーンアウト	(ホールド)	OVER SCALE (21. 6mA)	□OVER SCALE		
		UNDER SCALE (2. 4mA)	□UNDER SCALE		
積算定数	1 m³	1 \ell, 10 \ell, 100 \ell, 1m3, 10m3	無し	ℓ, □m³	1 ℓ
賃算パルス幅	100ms	0.5∼100ms	無し	[ms]	50. 0 [ms]
(注3)		(0.1ms単位で設定可)			
	NO FUNCTION	(or the party of t	下記機能の中で	左項の選択応じて必要な、	
			1つ選択してください。	項目、値を御指定ください。	
		NO FUNCTION	□NO FUNCTION	無し	
		フロースイッチ	□フロースイッチ	上限値:[%]	+90. 0 [%]
		・上限値:-10.0~110.1%		下限値: [%]	-02. 0 [%]
		(110.1%設定の場合上限無効)		1. bix.lin · [10]	-02.0[/0]
				□OUTPUT ON	
		・下限値:-10.1~110.0%			
		(-10.1%設定の場合下限無効)		□OUTPUT OFF	
		・ステータス出力: OUTPUT ON(注4)			
		OUTPUT OFF			
		積算スイッチ	□積算スイッチ	設定値:	
		・設定値			100000
		-999999999~+99999999		□OUTPUT ON	
		・ステータス出力: OUTPUT ON(注4)		□OUTPUT OFF	
		OUTPUT OFF			
		単位: 113			
		警報出力	□警報出力	・アラームの選択	
		・アラームの選択		□ALL FUNCTION	
		ALL FUNCTION		□HARDWARE FAULT	
		HARDWARE FAULT		□PROCESS FAULT	
		PROCESS FAULT			
		・ステータス出力: OUTPUT ON (注4)		・ステータス出力:	
		OUTPUT OFF		□ OUTPUT ON	
		OUITUI OFF			
oto IA for Idle At-	INHIDIT	INHIDIT		□ OUTPUT OFF	
空検知機能	INHIBIT	INHIBIT	□INHIBIT	無し	
710 110	He ala fare ha	ENABLE	□ENABLE		D 100
TAG-NO	指定無き	英数16文字以内	無し		F-100
	場合空白				

定格信号の認定番号(注5): R33□□・R35 · R37

(注1)標準設定値とは、パラメータ設定の御指定しない場所の工場出荷時パラメータ設定値を示します。

(注2) LCD1行目の表示は積算実目盛表示(単位:m³)で計量法により変更できません。

(注3)

パルス幅 [msec]	最大出力周波数 [Hz]
50.1 ~ 100.0	5以下
25.1 ~ 50.0	10以下
10.1 ~ 25.0	20以下
5.1 ~ 10.0	50以下
2.6 ~ 5.0	100以下
1.1 ~ 2.5	200以下
0.6 ~ 1.0	500以下
0.5	100015

注記

最大出力周波数は,フルスケール流量の110%時に出力されるパルス周波数とする。 但し,パルス幅=0.5 [msec]の場合に限り,フルスケール流量の100%時に出力されるパルス周波数とする。

(注4)ステータス出力の仕様は、容量: DC30V以下、0.2A以下, ON時電圧: 2V以下。

(注5)指定なき場合は,「R3713」になります。

積算定数を $1m^3$ 以外に指定された場合、 $\Box\Box$ は以下のような表記になります。 $1 \ell \to 10$, $10 \ell \to 11$, $100 \ell \to 12$, $10m^3 \to 14$



マニュアルコメント用紙

お客様へ

マニュアルNo.

マニュアルに関するご意見,ご要望,その他お気付きの点,または内容の不明確な部分がございましたら,この用紙に具体的にご記入のうえ,担当営業員にお渡しください。

INF-TN1FMBC3b

ご提出日

年

月

日

マニュアル名称		711 6715	分離形電磁式水道メーター 取扱説明書					社名		
		形式:FMB3/4 FMC2				ご提出者	氏名			
								И		
	ページ	行				<u></u> 内	容			
			意見、	要望、	内容不明確	l	げれかに	ED		

出版元記入欄	担当	受付	年	月	日	受付番号	

富士電機システムズ株式会社

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号(ゲートシティ大崎イーストタワー) http://www.fesys.co.jp

技術相談窓口 (インフォメーションセンター)

http://www.fic-net.jp

That (042)585-2800 FAX (042)585-2810 受付時間 AM9:00~12:00 PM1:00~5:00 [月~金曜日(祝日を除く)、FAXでの受信は常時行っています]